



WK- 106

Revisión: N°4

Fecha: Octubre 2020

Página: N°1

DESINFECTANTE Y SANITIZANTE DE AMPLIO ESPECTRO

WK-106 es un poderoso desinfectante concentrado, en solución de amplio espectro de acción. Desarrollado en base a una combinación de sus principios activos: amonios cuaternarios al 10% asociado a glutaraldehído al 12%. De acción rápida y eficaz contra bacterias, hongos y virus, por ejemplo staphylococcus aureus, salmonella, bacillus subtilis, pseudomonas aeruginosa, streptococcus, bronquitis infecciosa, rotavirus.

WK-106 está especialmente recomendado para la desinfección en instalaciones y recintos agropecuarios como la industria acuícola, avícola, alimentaria, etc.

WK-106 no es corrosivo y puede ser aplicado en diversos materiales como acero inoxidable, aluminio, polietileno, porcelana, madera, vidrio, linóleo, gomas, plásticos, etc.

WK-106 no daña al medio ambiente, dado su pH neutro, espuma controlada y activos biodegradables.

Instrucciones de Uso

Se recomienda preparar la dilución seleccionada al momento de utilizar, aplicar y dejar actuar por 15 minutos, escobillar si fuese necesario. Enjuagar completamente con agua.

Pediluvios y Rodiluvios	1: 200
Estanques y bateas	1: 300
Materiales de Trabajo	1: 300
Pisos y Superficies	1: 300
Vehículos de Transporte	1: 400
Para uso Virucida	1: 50



WK- 106

Revisión: N°4

Fecha: Octubre 2020

Página: N°2

Especificaciones Técnicas

1. Aspecto	Líquido incoloro, aroma predominante glutaraldehído
2. Porcentaje Amonio Activo	9,5 - 10,5%
3. Porcentaje Glutaraldehído Activo	11,5 - 12,5%
4. Concentración	24 - 28% (Brix)
4. pH (concentrado)	5,0 – 6,0
6. Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento
7. Solubilidad	Completa en agua fría o tibia

Precauciones

Producto neutro, puede causar irritación. Utilizar elementos de protección personal. No mezclar con otros productos. Almacenar en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.
Mantener áreas de trabajo ventiladas o ventilar 20 minutos para su re-ingreso.

Primeros Auxilios

Ingestión	No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico inmediatamente.
Contacto Ocular	Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.
Contacto Dérmico	Lavar con bastante agua. Si existe irritación, consultar médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Yazmin Pinto (QI)