

DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS

WK-765 es un detergente alcalino, formulado para ser utilizado en máquinas lavadoras automáticas, siendo un producto energético eficaz en el desengrase. Destinado para el lavado de bandejas, cristalería y vajillas en general, removiendo todo residuo orgánico como aceites, grasas y proteínas. Gracias a sus exclusivos componentes, permite un secado más rápido, sin manchas y brillo sobre las superficies.

WK-765 no produce espuma al ser utilizado en dilución, especial para mantener el normal funcionamiento en máquinas. Puede ser utilizado con aguas duras sin perder su capacidad de limpieza.

WK-765 es un producto fácil de enjuagar y no deja residuo alguno. No daña acero inoxidable, vidrio, plásticos o gomas en las diluciones de uso.

WK-765 es un producto biodegradable, sin presencia de fosfatos

INSTRUCCIONES DE USO

- Verificar que la máquina esté limpia, desincrustada y con las conexiones adecuadas.
- Para evitar una precoz saturación de la mezcla de lavado, retirar de los utensilios restos de alimentos y residuos proteicos.
- Mantener una concentración de 0.2 a 0.5% de WK-765 por litro de agua, a una temperatura de 40 a 60 °C.
- Complementar con WK-770 Abrillantador de Vajilla en la fase de enjuague, de forma que los utensilios y loza no queden con manchas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Característica	Especificaciones
Aspecto	Líquido translúcido, claro
Color	Incoloro
Olor	Característico
Densidad (20 °C)	1.05 - 1.15 g/mL
pH (directo)	Mayor a 13
° Brix (20 °C)	21 - 25%

Winkler Ltda. Detergentes

www.winklerltda.cl Fono (56-2) 24826500

Los Boldos 457 y El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Certificación ISO 9001:2015.

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Producto alcalino corrosivo, manipular con precaución, utilizar elementos de protección personal, ropa, guantes y lentes de seguridad.

Mantener el producto en el envase original rotulado, en un lugar fresco y seco, con ventilación adecuada.

No mezclar con otros productos químicos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Para mayor información, consultar la HDS.

PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión No induzca vómito. Beber agua y consultar con un médico

Contacto ocular Lavar con abundante agua corriente, por 15 minutos. Consultar al médico

Inhalación Retirar a la persona a un lugar ventilado

ESTABILIDAD

Máximo 2 años, en condiciones normales de almacenamiento.