

Silicona Económica

WK-180E

DESCRIPCION

WK-180E es un producto formulado para dar brillo a todo tipo de superficies de cueros y sintéticos, tales como vinilo, poliuretano, caucho, parachoques plásticos, tapicerías de vinil, manillas, creando una película transparente protectora no adherente de polvo y tierra que repele el agua y realza el color original dando un brillo natural.

WK-180E es una emulsión de silicona de amplia acción protectora, renovadora y limpiadora, que además abrillanta las superficies donde es aplicada.

WK-180E no produce rigidez ni craquelamiento, es estable a los rayos ultravioleta y no se amarillenta.

WK-180E está orientado para ser usado en automóviles, microbuses, salas de espectáculos, malls, hoteles, empresas de aseo, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar **WK-180E**, en forma pura. Se recomienda limpiar previamente la superficie cuando existe suciedad pesada.

1. Aplicar con paño limpio que no desprenda partículas sobre la superficie.
2. Esparza homogéneamente, asegurándose de limpiar y embellecer.
3. Frote con un paño limpio y seco hasta eliminar la suciedad y obtener el brillo deseado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Característica	Especificaciones
Aspecto	Cremoso
Color	Blanco lechoso
Olor	Suave a limón
Ingrediente Activo (%Brix)	5.0 – 10.0%
Viscosidad cPs (sp R6/100rpm/20-25 °C)	1000 – 4000 cPs
pH (directo)	7.0 – 9.0
Estabilidad	Dos años en condiciones normales de almacenamiento
Solubilidad	Completamente soluble en agua

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Producto neutro, puede producir irritación en pieles sensibles o por contacto prolongado. Mantener el producto en envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada. No mezclar con otros productos químicos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico.
- **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):** En caso de contacto dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.
- **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** En caso de contacto ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.